

令和6年7月11日

USB-アダプター取扱説明書 追記事項のご案内

このたびは、USB-アダプターをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書に記載されております内容の追加がございましたのでお知らせいたします。
謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

訂正前

■本製品のご使用前に、各種機器の動作保証に関する項目をお読みください。
■本製品は屋内専用です。■接続するコネクタの形状を、必ずご確認ください。
■プラグ部、ポート部にホコリ、ゴミなどの異物が付着している状態で使用しないでください。火災や事故につながるおそれがあります。■本製品は防水仕様ではありません。■お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。■異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。■強い振動や衝撃を与えないでください。■シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。

訂正後

■本製品のご使用前に、各種機器の動作保証に関する項目をお読みください。
■本製品は屋内専用です。■接続するコネクタの形状を、必ずご確認ください。
■プラグ部、ポート部にホコリ、ゴミなどの異物が付着している状態で使用しないでください。火災や事故につながるおそれがあります。■本製品は防水仕様ではありません。■お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。■異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。■強い振動や衝撃を与えないでください。■シンナー・ベンジン・アルコール類などで拭かないでください。■本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)が単独で使用しないでください。■お子様の手の届く所に置かないでください。(感電やケガの原因)